


Faac 422




www.DigiDsc.com

تلفن : ۰۲۱-۴۴۷۴۸۴۷۸


راهنمای نصب اپراتور لولایی 422

بخش های اصلی جک هیدرولیک FAAC مدل 422 در شکل زیر نشان داده شده است.

شماره	شرح
۱	موتور الکتریکی
۲	قفل خلاص کن
۳	پیستون هیدرولیک
۴	سیلندر
۵	پیچ تنظیم قدرت
۶	پمپ هیدرولیک
۷	کابل برق ورودی
۸	پلیت سر جک
۹	کاور سیلندر
۱۰	خلاص کن دستی
۱۱	پلیت ته جک



ابعاد اپراتور در شکل زیر نشان داده شده است. (ابعاد به میلی متر می باشد)



A	طول کلی دستگاه	۹۸۷
B	فاصله بین پلیت سر و ته جک	۶۹۳
C	طول کورس پیستون	۲۴۰

جدول مشخصات فنی دستگاه:

مدل	CBAC	SBS
توان (وات)	۲۲۰	۲۲۰
جریان مصرفی (آمپر)	۱	۱
طول موثر شفت (میلی متر)	۲۴۰	۲۴۰
سرعت شفت (سانتی متر بر ثانیه)	۱.۳	۱
حداکثر طول هر لنگه درب (متر)	۱.۸	۳
تعداد قفل هیدرولیک	۲	-
دمای کارکرد	۴۰- تا ۵۵+	۴۰- تا ۵۵+
کلاس حفاظتی	IP55	IP55

www.DigiDsc.com


02144928667

02144757973

09123036082


نحوه قرارگیری دستگاه بر روی درب در شکل زیر نشان داده شده است. فاصله بین ته چک تا لولای درب با حروف a و b مشخص شده است. در جدول زیر اندازه این ابعاد بر اساس میزان زاویه بازشو موردنظر مشخص شده است.

زاویه بازشو (درجه)	a (میلی متر)	b (میلی متر)	d (میلی متر)
۹۰	۱۲۰	۱۲۰	۷۰
۱۱۰	۱۰۰	۱۰۰	۵۰




در صورت نیاز به کندن دیوار ابعاد مورد نیاز در شکل زیر نشان داده شده است. در شکل زیر فاصله های شمار (۱) و (۲) بستگی به ابعاد a و b دارد که در شکل فوق شرح داده شده است.

(۱)	برابر با اندازه a منهای ۵۰ میلی متر
(۲)	برابر با اندازه b بعلاوه ۱۰۰ میلی متر




اتصال پلیت ته چک به دیوار بستگی به نوع دیوار داشته و این کار با پیچ یا جوشکاری انجام می شود. پلیت ته چک از دو بخش (۱) و (۲) در شکل زیر تشکیل شده که با جوشکاری به هم متصل می شوند. پس از نصب پایه پلیت چک را به کمک پین های مخصوص به پایه متصل نمایید.




www.DigiDsc.com
02144928667
02144757973
09123036082

برای نصب پلیت سر جک ابتدا جک را خلاص کنید و شفت جک را به صورت کامل به سمت داخل فشار دهید سپس به اندازه ۵ میلی متر آن را به سمت بیرون بکشید. سپس جک را قفل کنید. پلیت سر جک را بر روی جک قرار داده و درب را تا زاویه موردنظر باز کنید. جک را روی درب قرار داده و محل قرارگیری سر جک را علامت گذاری کنید. در نهایت پلیت را از سر جک جدا کرده و آن را بر روی درب قرار داده و با جوشکاری در محل موردنظر محکم کنید.




در نهایت کاور سیلندر را به کمک پیچ های مخصوص بر روی جک نصب نمایید.



خلاص کردن دستگاه:

ابتدا درپوش خلاص کن را به کمک کلید مخصوص باز نمایید. سپس پیچ خلاص کن را مطابق شکل زیر بچرخانید تا دستگاه در وضعیت خلاص (UNLOCK) یا قفل قرار بگیرد (LOCK).





نکته: در هنگام خلاص کردن یا قفل کردن جک هیدرولیک. پیچ خلاص کن را به صورت کامل بچرخانید تا به انتهای محدوده حرکت خود برسد.

بخش های قرار گرفته در زیر درپوش خلاص کن در شکل زیر توضیح داده شده است.

www.DigiDsc.com
02144928667
02144757973
09123036082


۱	درپوش قفل
۲	کلید
۳	پیچ بستن خلاص کن دستی
۴	خلاص کن دستی
۵	پیچ تنظیم قدرت
۶	پیچ تنظیم قدرت



نکته: از تغییر وضعیت پیچ های قدرت خودداری فرمایید. تنظیم این پیچ ها تنها توسط تکنسین های خبره و آموزش دیده انجام شود.

نکته: پس از نصب جک، پیچ هواگیری پمپ هیدرولیک را حتما باز کنید. موقعیت پیچ در شکل زیر نشان داده شده است.

نکته: در هنگام نصب جک حتما از افقی بودن جک اطمینان حاصل نمایید.




نحوه اتصال کابل برق ورودی به جک در شکل زیر نشان داده شده است.

www.DigiDsc.com

02144928667


02144757973

09123036082




در صورت نیاز به نصب جک بر روی درب های بیرون بازشو. موقعیت قرارگیر جک بر روی درب و فاصله های استاندارد در شکل زیر نشان داده شده است.

زاویه بازشو (درجه)	a (میلی متر)	b (میلی متر)	d (میلی متر)
۹۰	۱۰۰	۹۰	۵۰
۹۰	۱۱۰	۱۰۰	۶۰
۹۰	۱۲۰	۱۱۰	۷۰



اندازه گیری روغن:

به منظور بررسی میزان روغن در جک هیدرولیک، طبق شکل زیر عمل کنید. ابتدا جک را به صورت عمودی قرار داده و در پوش روغن را باز کنید. در صورتی که یک پیچ گشتی درون مخزن روغن قرار دهید به اندازه ۳ سانتی متر از آن به روغن آغشته خواهد شد. در صورتی که کمتر از ۳ سانتی متر روغنی شود به معنی کم بودن روغن درون مخزن می باشد. در صورت نیاز به افزودن روغن حتما از روغن مخصوص FAAC استفاده کنید و روغن مورد نیاز را از همین نقطه به مخزن اضافه کنید.



www.DigiDsc.com

02144928667


02144757973

09123036082


راه اندازی برد الکترونیکی:

نمای شماتیک برد کنترل در شکل زیر نشان داده شده است.

DL	صفحه نمایش دیجیتال
J1	کانکتورهای ۲۴ ولت
J2	کانکتور رسیور
J3	کانکتور برق ورودی ۲۲۰ ولت
J4	کانکتور موتور و فلاشر
J5	کانکتور قفل برقی و چراغ ۲۴ ولت
J6	کانکتور لیمیت ها
F1	فیوز ۲۲۰ ولت - ۵ آمپر
F2	فیوز ۲۴ ولت - ۸۰۰ میلی آمپر
F	دکمه پروگرام
-	دکمه +
+	دکمه -



نحوه سیم کشی کانکتورها در شکل زیر نشان داده شده است.



در حالت عادی سیم کشی به صورت زیر انجام باشد.

- سیم های موتور درب اول (دري که اول باز می شود) به ۱ و ۲ وصل شود و موتور درب زیر به ۴ و ۵ وصل شود.
- سیم خاکستری موتورها COM می باشد که برای موتور ۱ به پورت ۱ و برای موتور ۲ به پورت ۴ وصل می گردد. سیم های قهوه ای و مشکی برای موتور ۱ به پورت ۱ و ۲ و ۳ و برای موتور دوم به پورت های ۵ و ۶ وصل گردد.
- فلاشر به ۷ و ۸ وصل شود.
- رله فرمان دو لنگه بازشو به ۹ و ۱۴ وصل شود
- رله فرمان تک لنگه بازشو به ۱۰ و ۱۴ وصل شود. (در صورت نیاز)
- ۱۱ به ۱۴ جامپر شود
- ۱۳ به ۱۹ جامپر شود
- قفل برقی به ۱۸ و ۲۱ متصل شود.
- کانکتورهای ۲۲ تا ۲۵ آزاد باشد و چیزی به آنها متصل نشود.


www.DigiDsc.com

02144928667

02144757973

09123036082

فوتوسل ها (چشمی ها) مطابق شکل زیر بسته شود.



تذکر:

سیم ارت برق حتما به پورت PE برد متصل گردد. در صورتی که برق ساختمان ارت نداشت، سیم زرد موتور نزدیکتر به برد را به PE متصل نمایید. در صورتی که سیم کشی ها درست انجام شود. سه خط زیر هم روی سون سگمنت سمت چپ روشن می گردد.

تنظیمات برد به صورت زیر انجام می شود.

برای ورود به منوی تنظیمات اولیه از دکمه F استفاده می شود. برای رفتن به منو های بعدی نیز از دکمه F استفاده می شود.

مقدار پیش فرض	توضیح منو	نام منو
E	تنظیم حالت عملکرد دستگاه: E: با ریموت باز و با ریموت بسته می شود A: با ریموت باز و بعد از تایم اتومات می بندد S: با ریموت باز می کند و بعد از تایم اتومات می بندد و اگر زودتر هم بخواهیم ببندد می توانیم با ریموت ببندیم و اگر خودرو از جلوی چشمی ها عبور کند ۵ ثانیه بعد درب را می بندد. منو های AP و SP و EP مانند موارد بدون P می باشد با این تفاوت که یک مکث در کارکرد اضافه شده است. b: رله باز و بسته جدا می شود. C: تا زمانی که دکمه نگهداشته می شود درب حرکت می کند	LO
0	تنظیم تایم بسته شدن اتوماتیک. تا ۴,۱ دقیقه می توان زمان را تنظیم نمود.	PA
25	قدرت موتور اول. تا 50 می توانیم آن را زیاد کنیم. در حالت هیدرولیک حتما باید قدرت روی 50 باشد. 1: حداقل قدرت 50: حداکثر قدرت	F 1
25	قدرت موتور اول. تا 50 می توانیم آن را زیاد کنیم. در حالت هیدرولیک حتما باید قدرت روی 50 باشد. 1: حداقل قدرت 50: حداکثر قدرت	F 2
0	اختلاف زمانی بسته شدن دو لنگه. تا حداکثر 4.1 دقیقه می تواند تنظیم شود.	cd
	(زمان بندی موتورها) تنظیم آرام بند و استاپ در حرکت درب	EL

	بعد از ورود به این منو دکمه + را ۴ ثانیه نگهدارید تا لنگه شماره ۱	
۱n	خروج از منو	

برای ورود به منوی پیشرفته دکمه F و + را همزمان فشار دهید. برای حرکت بین منوهای پیشرفته تنها دکمه F را فشار دهید.

مقدار پیش فرض	توضیح منو	نام منو
no	حداکثر نیرو در هنگام شروع حرکت 4 = فعال no = غیرفعال	bo
no	نیروی اضافه برای بستن قفل 4 = فعال no = غیرفعال	cs
no	نیروی معکوس برای باز کردن قفل 4 = فعال no = غیرفعال	rs
no	اختلاف زمانی باز شدن دولنگه 4 = فعال (۲ ثانیه اختلاف) no = غیرفعال	od
no	چک کردن چشمی ها قبل از هر بار حرکت درب 4 = فعال no = غیرفعال	fs
no	پیش فلاشر. به مدت ۵ ثانیه قبل از حرکت درب 4 = فعال no = غیرفعال	pf
no	قرار داشتن قفل روی لنگه دوم. در هنگامی که درب بیرون باز شو باشد استفاده می شود. 4 = فعال no = غیرفعال	el
0	مدت زمان روشن بودن چراغ ۲۴ ولت. در حالت 0 در هنگام باز شدن و باز بودن درب خروجی ثابت دارد و در هنگام بسته شدن درب خروجی چشمک زن دارد. مدت فعال بودن خروجی این کانکتور را می توان تا 4.1 دقیقه تنظیم نمود.	sp
no	عملکرد غیر استاندارد برای فوتوسل ها در حالت بسته شدن 4 = فعال no = غیرفعال	ph
no	عملکرد تحت استاندارد فرانسه براساس سنسورهای اضافی 4 = فعال no = غیرفعال	ad
no	فعال سازی سیستم هشدار برای انجام سرویس دستگاه 4 = فعال no = غیرفعال	as
0	تعداد سیکل هایی که پس از این تعداد کارکرد دستگاه باید سرویس شود. عددی که در این قسمت وارد می شود بر واحد هزار می باشد.	nc
no	فعال سازی سنسور انکودر. این سنسور در دستگاه های ما استفاده نمی شود. 4 = فعال no = غیرفعال	ec
	خروج از منو	۱n

ست کردن ریموت و رسیور:

دکمه روی رسیور را یک مرتبه فشار دهید، LED رسیور روشن می گردد. این LED برای ۱۰ ثانیه روشن خواهد بود. طی این ۱۰ ثانیه یکی از دکمه های ریموت را بزنید، LED رسیور چشمکزن میشود که به معنی شناختن ریموت می باشد. سایر دکمه های ریموت را نیز می توان با رسیور به همین ترتیب ست نمود.

www.DigiDsc.com

02144928667

02144757973

09123036082

تذکر:

در هنگام ست کردن ریموت و رسیور حداقل یک متر بین ریموت و رسیور فاصله باشد.

راه اندازی دستگاه:

به منظور چک کردن جهت موتور، درب ها را در حالت وسط قرار دهید با ریموت فرمان دهید هر دو درب باید باز شود. اگر هریک از درب ها بسته می شد، برق را قطع نمایید و جای سیم های قهوه ای و مشکی موتور مربوط به آن لنگه درب را عوض نمایید.
پس از چک کردن جهت موتورهای درب ها را ببندید، وارد منوی tL شوید و فرآیند زمان دادن به دستگاه را (مطابق توضیحات منوی tL در جدول شماره ۱) انجام دهید.

www.DigiDsc.com

02144928667

02144757973

09123036082